



# 안타리 포그머신 Z-800II

## ⊙ 사용 설명서



## ○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	800W
최초예열	2분
사용용액	안타리 라이트/헤비 포그액
용액소비율	13ml/min
탱크용량	0.8 Liter
무게	3.5kg
크기	L315 W128 H218
기타	Z-10 유선리모트(기본)
DMX	지원안됨

## ○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
- 4 손잡이 혹은 유선리모트 녹색 LED가 점멸되다가 점등 상태가 되면 분사 준비완료 입니다.
- 5 손잡이버튼은 누르는 동안 포그 분사, 유선리모트는 1회 누를시 분사/정지 동작 됩니다.
- 6 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

## ○ 상태표시LED

LED표시	상태표시	분사
녹색 점멸	예열 중	분사 준비중
녹색 점등	예열 완료	분사 준비완료

## ○ 유선리모트 Z-10 (포함)

기능 : on/off



## ○ 타이머리모트 Z-40(옵션)

- 1 적색 스위치를 "ON" 하면 적색LED 점등, 예열이 시작 됩니다.
- 2 녹색LED점등시 녹색버튼을 누르면 분사 됩니다.
- 3 황색 스위치를 "ON"하면 2개의 다이얼스위치 값에 의해 타임조절 분사가 됩니다.

※ DURATION(분사시간):최소10초~최대120초  
/ INTERVAL(쉬는시간):최소10초~250초



○ 무선리모트 Z-50(옵션)

- 1 본체 리모트 접속구에 수신기를 연결 합니다.
- 2 송신기의 버튼을 누르면 적색LED점등되며, 포그가 분사가 됩니다.



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 최상 컨디션을 위한 관리방법

- 1 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 2 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 포그액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 3 안타리 정품 용액을 사용 하십시오.
- 4 주기적으로 전용용액 대신 정제수(증류수)를 넣고 분사하여 노즐 청소를 하십시오.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1705호

대표전화 031-395-4020

웹사이트 [www.antari.co.kr](http://www.antari.co.kr)